

Прейскурант на заправку картриджей от 05.02.2015 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

А. С. Антипов

М.П.

Картридж	Аппарат	Заправка за ед., руб	Восстановление ¹ за ед., руб
HP/Canon			
CB435A / CB436A	HP LJ P1005, P1006 / HP LJ P1505	350	900
HP CE278A / CE285A	HP P1566/P1606 P1102/M1212	350	900
Cartridge 703	Canon LBP 2900, 3000	350	900
Cartridge 708	Canon LBP 3300, 3360	350	900
Cartridge 712	Canon LBP 3010, 3020, 3050, 3100	350	900
Cartridge 726	Canon LBP 6200	350	900
Cartridge 728	Canon MF 4410/4430/4450/4550/4570/4580	350	900
Cartridge 706	Canon MF 6530/6540/6550/6560/6580	450	1050
FX10	LaserBase MF4018	350	900
C4092A, EP-22	HP LJ 1100, 3200; Canon LBP 800, 810, 1120	350	900
C7115A, EP-25	HP LJ 100x, 12xx, 33xx; Canon LBP 1210	350	900
Q2612A	HP LJ 10xx, 30xx, M1005	350	900
Q2613A	HP LJ 1300	350	900
Q2613X	HP LJ 1300	450	1050
Q2624A	HP LJ 1150	350	900
EP-27	Canon LBP 3200; LaserBase MF3110, MF3228, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770	350	900
E-16, E-30, E-1, E-3	Canon FC-100, 108, 128, 200, 206, 208, 210, 220, 226, 228, 230, 310, 330, 336, 530; PC-7xx, 8xx,	350	900
Q7553A	HP LJ P2015	400	1000
Q7553X	HP LJ P2015	500	1100
Q5949A	HP LJ 1160, 1320, 3390, 3392	400	1000
Q5949X	HP LJ 1320, 3390, 3392	500	1100
CF280A	HP 400	400	1000
CF280X	HP 400	500	1100
CE505A	HP LJ P2035	400	1000
CE505X	HP LJ P2035	500	1100
C4096A	HP LJ 2100, 2200	450	1050
C7115X	HP LJ 12xx, 33xx; Canon LBP 1210	450	1050
Q2610A	HP LJ 2300	500	1100
Q6511A	HP 2400/2420/2430	550	1200
Q6511X	HP 2400/2420/2430	650	1400
Q7551A	HP P3005/3027/35mfp	550	1200
Q7551X	HP P3005/3027/35mfp	650	1400

HP C4127X / C8061X	HP 4000 / 4100	600	1300
Q1338A	HP LJ 4200	700	1600
C4129X	HP LJ 5000, 5100	800	1750
Q5942A	HP LJ 4250, 4350	800	1750
Q5942X	HP LJ 4250, 4350	1000	2200
Q1339A	HP LJ 4300	950	2000
Samsung/Xerox			
ML-1210	Samsung ML-10xx, 12xx, 14xx	400	1200
ML-1520, ML-1610, ML-1710	Samsung ML-15xx, 16xx, 17xx	400	1200
SCX-4100	Samsung SCX-4100	400	1200
SCX-4200 (прошивка чипа)	Samsung SCX-4200	550	1500
ML-3050 (замена чипа)	Samsung ML-3050	1000	
MLT-D104S ²	Samsung ML-1660/1665	400	1200
MLT-D108S ²	Samsung ML-1640/1641	400	1200
MLT-D109S ³	Samsung SCX-4300	400	1200
MLT-D209S ⁴	Samsung SCX-4824	400	1200
MLT-D209L ⁴	Samsung SCX-4828	600	1500
106R01378 ⁵	Xerox Phaser 3100 MFP	450	1300
106R01379 ⁵	Xerox Phaser 3100 MFP	650	1650
109R00639	Xerox Phaser 3110, 3210	400	1200
109R00725	Xerox Phaser 3120, 3121, 3130	400	1200
106R01159	Xerox Phaser 3117, 3122	400	1200
113R00607	Xerox WorkCentre PE114	400	1200
013R00606 (прошивка чипа)	Xerox WorkCentre PE120	550	-
013R00621 (замена чипа)	Xerox WorkCentre PE220	750	-
013R00625 (прошивка чипа)	Xerox WC 3119	550	-
106R01149 (прошивка чипа)	Xerox Phaser 3500	800	-
113R00735 (замена чипа)	Xerox Phaser 3200	900	-
106R01245 (замена чипа)	Xerox Phaser 3428	1000	-

¹ Восстановление подразумевает заправку картриджа, замену фотовала, а также, при необходимости, замену других компонентов картриджа (ракель, зарядные валы, втулки, корпусные детали и т.д.).

² Для первой заправки данного картриджа требуется внесение изменений в ПО аппарата (+ 1000 р.)

³ Для первой заправки данного картриджа требуется внесение изменений в ПО аппарата (+ 1500 р.)

⁴ Для первой заправки данного картриджа требуется внесение изменений в ПО аппарата (+ 2000 р.)

⁵ Для первой заправки данного картриджа требуется внесение изменений в ПО аппарата (+ 2000 р.) (на 9000 копий (106R01378 - 2-3 заправки, 106R01379 - 1-2 заправки)).